



ANTES DE COMEÇAR



1) Instale a bateria e realize a primeira carga por 12h contínuas conectando o **ropo** diretamente ao carregador (sem a base de recarga). Para orientações de como instalar a bateria e garantir sua vida útil leia atentamente o capítulo "BATERIA" do seu manual do usuário.



2) Retire pequenos objetos do chão como pregadores de roupa, brinquedos, tecidos, roupas, fios em geral, pequenos tapetes ou outros objetos pequenos que o **ropo** possa não reconhecer, como pés de varal, de tábuas de passar ou de cadeiras de praia por exemplo.

1

ANTES DE COMEÇAR



3) Acompanhe as primeiras utilizações do **ropo** para conhecer possíveis obstáculos no imóvel que devam ser movidos ou isolados. Para uma limpeza mais eficiente é aconselhável que objetos maiores como bancos e cadeiras eventualmente sejam elevados.




4) Para evitar danos e obter o melhor desempenho possível do **ropo** e de sua bateria, evitando desgastes e redução da sua vida útil, leia atentamente o manual do usuário impresso que acompanha o produto e assista aos vídeos explicativos no site ropo.com.br (aba "VÍDEOS e MANUAL").

2

PERIGO !




5) Nunca deixe o **ropo** trabalhando próximo a crianças ou animais sem a sua supervisão. Eles podem interagir com o robô de forma inadequada podendo causar lesões graves além de danos ao seu aparelho.




6) Jamais deixe o **ropo** trabalhar em áreas abertas como varandas ou mezaninos de onde o mesmo possa cair e causar lesões sérias a pessoas ou animais, além de danos irreversíveis ao produto. Os sensores antiqueda são projetados apenas para evitar quedas em degraus de escadas.

3

ATENÇÃO !




7) O **ropo** foi projetado para a manutenção da limpeza de áreas internas de até 120m². Não deixe ele exposto ao sol, umidade, água, substâncias líquidas e pastosas ou excesso de sujeira como ambientes em obra ou há muito tempo sem ser limpo. Colocar objetos ou animais sobre o robô danificará seus eixos e invalidará a garantia do produto.




8) Seu **ropo** possui sensores ópticos anti-impacto que evitam contato direto do robô com móveis, rodapés e etc. Objetos escuros ou de espessura reduzida como a quina dos móveis não são detectados pelos sensores ópticos. Sensores de impacto mecânicos revestidos de silicone e/ou sensores de arrasto funcionarão nestes casos.

4

ATENÇÃO !



9) A autonomia do seu robô irá variar de acordo com os recursos utilizados. O uso da lâmpada UV e da velocidade alta ou a utilização sobre tapetes e carpetes consomem mais energia, reduzindo o tempo de trabalho. A autonomia máxima será alcançada na limpeza de pisos frios na velocidade baixa e com a lâmpada UV desligada.



10) A falta de limpeza do **ropo** reduzirá a autonomia da bateria e a vida útil do robô podendo inclusive danificar seus componentes. Veja como e quando realizar a *Limpeza Simples e Completa do robô* através dos vídeos explicativos no site ropo.com.br (aba "VÍDEOS e MANUAL").

5

ATENÇÃO

Para evitar danos e perda de garantia, leia este guia atentamente e assista ao vídeo "ANTES DE LIGAR" na aba "VÍDEOS e MANUAL" no site ropo.com.br.

Guia de Inicialização

ropo[®]

GLASS 2




ropo.com.br

Para receber dicas, informações e atualizações importantes para o seu **ropo**, assine grátis nosso canal:

[youtube.com/ropocanal](https://www.youtube.com/ropocanal)

* basta digitar o endereço acima e clicar em "Inscreva-se".

PEÇAS, ASSISTÊNCIA & GARANTIA




15) Para adquirir o Kit Refil com filtro escova e pano ou acessórios como a parede virtual, base de recarga, controle remoto, ou ainda peças de reposição para o seu **ropo**, basta acessar o site ropo.com.br, selecionar a aba "ONDE COMPRAR" e clicar no item desejado.




16) O certificado de garantia está localizado na última página do manual. Leia-o com atenção e em caso de necessidade de assistência (em garantia ou não), clique no ícone "Fale Conosco" no site ropo.com.br. Nele você encontrará dicas e soluções para a maioria dos problemas e orientação de como proceder em caso de necessidade de assistência.

8

DICAS




13) O tampo acrílico superior do seu **ropo** vem coberto com uma película plástica protetora que pode aparentar estar arranhada. Retire esta película para visualizar o brilho original do seu aparelho.



14) Caso você tenha algum móvel com pouco menos de 10cm de altura, uma dica interessante é colocar pequenos calços de borracha sob os pés para que o **ropo** consiga entrar e limpar sob ele.

7

DICAS



11) O **ropo** possui diversos programas de limpeza que se alteram de forma automática, sendo normal que ele passe mais de uma vez por alguns pontos e deixe de passar por outros durante um ciclo de limpeza. Dica: Programe-o para realizar ao menos 3 limpezas semanais visando manter o imóvel completamente limpo!



12) Para manter a eficiência do **ropo** você deve realizar a substituição do filtro a cada 3 meses. O pano e a escova lateral devem ser substituídos quando apresentarem desgaste ou deformidade. Veja onde adquirir seu Kit Refil no site ropo.com.br, na aba "ONDE COMPRAR".

6